

Pröva att extrahera/unzippa den bifogade mappen och installera allting på nytt. Denna innehåller allt som finns på instrumentets medföljande CD-skiva och fungerar till Windows 10.

Börja med att köra filen "MainSetup", detta är en installationsguide som automatiskt installerar drivrutiner och programvara.

Om MainSetup inte fungerar kan du manuellt installera drivrutinerna genom att köra filen "CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe". Glöm inte att bocka i "Launch the CP210x VCP Driver Installer" för att slutföra installationen.

Om programmet inte fungerar med denna drivrutin kan du testa att ominstallera programmet, kör då filen "Setup" (Setup med filtyp "Program", det finns tre olika, den rätta är alltså Setup.exe, ej .res eller .msi).

Prova sedan att koppla in instrumentet och öppna programmet med instrumentet inkopplat (Är inte helt säker på om det kan kopplas in medan programmet redan körs).

AÖ20200503